



www.klikaanklikuit.nl





START-LINE
ZENDER ACDB-7000A

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Item 70064 Versie 1.0

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd
de meest recente gebruiksaanwijzingen

DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG



ACDB-7000A DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG

Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door. Als u deze aanwijzingen niet volgt, kan dit gevaarlijk zijn. Door onjuiste installatie vervalt de garantie die op dit product van toepassing kan zijn.

COMPATIBILITEIT

Deze zender werkt met alle KlikAanKlikUit-ontvangers, maar zendt alleen AAN-signalen uit.

FUNCTIONALITEIT

Zendt aan/uit signalen naar de meeste KlikAanKlikUit-ontvangers. Werkt direct samen met de ACDB-7000C, ACDB-6600C en de AMU-500.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	1x CR2032 3 V lithium (deurbelknop)
Frequentie	433,92 MHz
Frequentiebereik	Tot 70 m (onder optimale omstandigheden)
Beschermingsklasse deurbelknop	IP44

DRAADLOOS SIGNAAL

- Het 433,92 MHz signaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Bereik binnenshuis: tot 30 m. Bereik buitenshuis: tot 70 m (onder optimale omstandigheden)
- Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen. De metaaldeeltjes in dubbel glas (HR-glas) zorgen bijvoorbeeld voor een afname van het bereik van draadloze signalen.
- Er kunnen beperkingen zijn aan het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Controleer, indien van toepassing, of dit apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.





ACDB-7000A DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG

BATTERIJ

Haal de batterij uit het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt. Extreme temperaturen verminderen de capaciteit en de levensduur van de batterij.

Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke regels. Lever de batterijen indien mogelijk in voor hergebruik. Gooi de batterijen niet weg met het gewone huishoudelijk afval.

LEVENSONDERSTEUNING

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor levensondersteunende systemen of andere toepassingen waarbij storingen levensbedreigende gevolgen kunnen hebben.

REPARATIES

Probeer dit product niet zelf te repareren. In het apparaat zitten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden.

WATERBESTENDIGHEID

De deurknop zender van de draadloze gong is waterdicht conform IP44.

REINIGING

Reinig dit product met een droge doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.


HANTEREN

Laat het apparaat niet vallen, stoot het apparaat niet ergens tegenaan en schud het niet. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

OMGEVING

Stel het product niet bloot aan extreme hitte of kou. Dit kan de elektronische schakelingen en batterijen beschadigen of de levensduur ervan verkorten.



ACDB-7000A DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG



1. Batterij plaatsen

- (1) Zet een schroevendraaier in de inkeping aan de zijkant van de drukknop. Druk voorzichtig, zodat de onderkant losklikt van de bovenzijde.
- (2) Plaats de meegeleverde 3V CR2032 batterij in de houder. Let op de juiste polariteit.
- (3) Plaats de bovenkant van de drukknop terug op de onderkant. Schuif daarbij de bovenkant eerst tegen de onderkant en klik de bovenkant daarna vast op de onderkant.

ACDB-7000A DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG



2. KlikAanKlikUit-zendercodes toewijzen

Terwijl de leermodus van een ontvanger actief is, kunt u met een willekeurige KlikAanKlikUit zender een AAN-sigitaal versturen om de code in het geheugen van de ontvanger over te nemen.

3. Drukknop bevestigen

- (1) Plak dubbelzijdig tape op de achterzijde van de draadloze schakelaar en plak de drukknoop op een vlakke ondergrond, of
- (2) bevestig de achterzijde met schroeven op een vlakke ondergrond.

ACDB-7000A DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG



Lever dit product aan het eind van de levensduur indien mogelijk in voor hergebruik.

Gooi dit product niet weg met het gewone huishoudelijke afval.

■ Kijk op www.klikaanklikuit.nl voor actuele informatie.

Garantie

Voor dit product geldt vanaf de aankoopdatum de wettelijke garantie die in uw land van toepassing is.

Ga voor meer informatie naar: www.klikaanklikuit.nl

Auteursrecht

De inhoud van de "Handleiding" is auteursrechtelijk beschermd. Reproduceren of kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor updates naar www.klikaanklikuit.nl

CE Verklaring van overeenstemming

Trust International B.V. verklaart hierbij dat het KlikAanKlikUit-product:

Model: ACDB-7000A DEURBEL KNOP VOOR DRAADLOZE GONG
Artikelnummer: 70064
Bedoeld gebruik: Binnenshuis en buitenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen: EMC Directive (108/2004/EC), Low Voltage Directive (95/2006/EC), ROHS Directive (65/2011/EC), R&TTE Directive (5/1999/EC) en voldoet aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de volgende normen:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010
EN 55022: 2010 +AC: 2011 Class B
EN 61000-4-2: 2009
EN 61000-4-3: 2006 +A1: 2008 +A2: 2010
IEC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50581:2012

Fabrikant/erkende vertegenwoordiger,



H. Donker, Procurement Director
Dordrecht, 11-11-2015

TRUST INTERNATIONAL B.V.
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl