

KlikAan KlikUit®

GEBRUIKERS-
HANDLEIDING
DRAADLOZE STOPCONTACT
DIMMER ZCC-250



Item 70384 Versie 1.0
Lees altijd eerst de instructies voordat u dit
product in gebruik neemt

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER

COMPATIBILITEIT

De stopcontact dimmer werkt met de Smart Bridge, de ICS-2000, Philips Hue, Home assistant, Ikea DIRIGERA hub en Homey. **Waarschuwing:** Overschrijd de maximale belasting niet: 250W.

FUNCTIONALITEIT

Zigbee stekkerdimmer met status-feedback voor bediening van lampen met je smartphone

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zendfrequentie	2400-2483.5 MHz
Max. radiozendvermogen	1.22 dBm
Afmetingen	HxBxD: 53 x 53 x 58 mm
Aansluit voltage	230VAC/50Hz
Netto gewicht	60gr

ONDERSTEUNDE BELASTING

Gloeilampen en halogeenlampen	3-250W
Dimbare ESL/LED	3-150W

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies voordat u het product gaat gebruiken. Gebruik het apparaat niet op een andere manier dan in de bedieningsinstructies staat beschreven. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

WAAR MOET U OP LETTEN?

Zelfs als de dimmer is uitgeschakeld, kan er nog steeds spanning op de aansluitpunten staan. Schakel de lichtnetspanning uit als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.

INSTALLATIE

Deze dimmer dient gevoed te worden via het lichtnet (230V, 50Hz). U plaatst deze dimmer eenvoudig in een stopcontact.

MAXIMALE BELASTING

Het overschrijden van de maximale belasting (250 Watt) kan leiden tot defecten en kortsluiting. Dit product is uitgerust met een thermische zekering, waardoor de stroom automatisch wordt afgesloten bij kortsluiting of overbelasting.

LIFE-SUPPORT

Dit apparaat zendt radiosignalen uit. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van draadloze apparatuur als u een pacemaker heeft. Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPAREREN

Open het apparaat niet. U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek nadat u het eerst heeft losgekoppeld van de netvoeding.


OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van elektronica. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne elektronica beschadigen. Houd het apparaat en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.

INTERFERENTIE

Als de prestaties van het draadloos signaal afnemen kan dit veroorzaakt worden door metalen voorwerpen of andere draadloze apparatuur in de buurt van of tussen de zender en ontvanger. Ook metaaldeeltjes in bijvoorbeeld dubbele beglazing (HR-glas) of betonnen vloeren en plafonds kunnen invloed hebben op het draadloos signaal.

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER



1. LED INDICATOR


De dimmer bevat een LED-indicator om de status te tonen. Zie hieronder de betekenis van de verschillende LED-indicaties.

Verbindmodus	LED knippert 1x iedere 4 seconden
Verbinding gemaakt	LED brandt groen voor 2 sec (Aangesloten lamp gaat AAN-UIT-AAN-UIT-AAN)
Dimmer resetten	LED knippert snel



2. DOWNLOAD APP


Download en installeer eerst de KlikAanKlikUit App uit de Google Playstore of App Store om de dimmer te verbinden met een Smart Bridge of ICS-2000.



3. DIMMER PLAATSEN

Plaats de dimmer in een stopcontact en steek de stekker van de lamp in de stopcontact dimmer. De LED op de dimmer zal 1x iedere 4 seconden groen knipperen om aan te geven dat deze in de verbindmodus zit.


ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER



4. VERBIND DIMMER


Selecteer een kamer in de App.

A Druk op de + knop en kies voor KlikAanKlikUit. Druk op Premium Line en kies voor Zigbee stekkerdimmer. Volg hierna de stappen in de App. Voor het handmatig instellen van pushberichten ga naar de tabblad regels en kies voor Notificatie instelhulp.



5. HANDMATIG AAN-UIT SCHAKELN

Met de ZCC-250 kunt u uw verlichting ook handmatig AAN of UIT schakelen door op de knop te drukken op de behuizing.



6. DIMMODUS

Indien uw verlichting trilt kunt u een andere dimmodus kiezen.

A Verwijder de ZCC-250 uit het stopcontact. Druk de knop op de ZCC-250 in en houdt deze ingedrukt. Plaats de ZCC-250 terug in het stopcontact en houd de knop nog 3 sec ingedrukt.


B Voor de modus fase aansnijden knippert de LED 1x rood: Deze modus is het meest geschikt voor dimbare gloei-, halogeen-, lampen met een traditionele (gewikkelde) dimbare transformator en specifieke LED lampen

Om naar de volgende dimmodus te gaan volgt u nogmaals stap **A**

Voor de modus fase afsnijden knippert de LED 2x rood: Deze modus is het meest geschikt voor LED -lampen en lampen met een elektronische dimbare transformator

i Standaard is de ZCC-250 ingesteld op fase afsnijden.

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER




7. DIMBEREIK AANPASSEN

Mocht de aangesloten LED verlichting niet diep genoeg dimmen of trillen, dan kunt u de ondergrens van het dimbereik aanpassen.

- A** Zet de lamp aan en zet deze op 100% helderheid.
- B** Houdt de knop op de dimmer 3 sec ingedrukt. De lamp zal naar de laagste helderheid gaan en de LED indicator begint rood the knipperen. Laat de knop dan los.
- C** Druk kort op de knop op de dimmer om de minimale helderheid te verlagen.

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER



De minimale helderheid start bij stand 4. Iedere keer als er kort op de knop op de dimmer wordt gedrukt zal de lamp 1 stand dieper dimmen (4-3-2-1). Drukt u na stand 1 nog een keer kort op de knop dan zal de minimale dimstand weer teruggaan naar stand 2 enz.

- D** Houdt de knop op de dimmer weer 3 sec ingedrukt wanneer de juiste dimbereik is gekozen.
- E** De lamp zal AAN-UIT-AAN-UIT gaan om de gekozen dimstand te bevestigen.

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER

Druk kort op de knop
om de verbindingsmo-
dus te activeren




① VERBINDINGSMODUS ACTIVEREN VOOR ZIGBEE CONTROL STATION (ZOALS ICS-2000 / SMART BRIDGE)

Als de dimmer niet is verbonden met een control station, kunt u de verbindingsmodus activeren door kort op de knop van de dimmer te drukken. De LED knippert langzaam groen om aan te geven dat deze zich in de verbindingsmodus bevindt.

RESET

Houd de knop
ingedrukt voor 6
sec.

Druk nogmaals kort
op de knop



① RESET DIMMER

⚠ Waarschuwing: Met deze stap wordt de dimmer van de zigbee control station verwijderd. Om de dimmer te resetten, drukt u 6 sec op de knop. De LED zal snel knipperen. Druk opnieuw kort op de knop. De aangesloten lamp gaat 2x AAN en UIT om de reset te bevestigen en activeert hierna de verbindingsmodus.

Het draadloze bereik neemt toe als u meer zigbee-producten toevoegt (meshing). Ga naar [klikaankluit/premium-line](#) voor meer informatie over meshing.

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER

ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

INDIEN HET PRODUCT NIET WERKT

- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

GARANTIE

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL WEGGOOIEN

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat het product, te weten:

model:	ZCC-250 DRAADLOZE STOPCONTACT DIMMER
itemnummer:	70384/70384-02
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl/compliance

KLIKAANKLIKIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl





www.klikaanklikuit.nl