

KlikAan KlikUit®

GEBRUIKERS-
HANDLEIDING
DRAADLOZE STOPCONTACT
SCHAKELAAR ZCC-3500



Item 70255 Versie 1.0
Lees altijd eerst de instructies voordat u dit
product in gebruik neemt

ZCC-3500 DRAADLOZE STOPCONTACT SCHAKELAAR

COMPATIBILITEIT

De stopcontact schakelaar werkt met de ICS-2000 en de Smart Bridge. **Waarschuwing:** Overschrijd de maximale belasting niet: 3500W.

FUNCTIONALITEIT

2-weg systeem: Schakelt lampen/apparaten aan of uit en koppelt de status terug.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zendfrequentie	2400-2483,5 MHz
Max. radiozendvermogen	1.76 dBm
Afmetingen	HxBxD: 53 x 53 x 58 mm

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies voordat u het product gaat gebruiken. Gebruik het apparaat niet op een andere manier dan in de bedieningsinstructies staat beschreven. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

WAAR MOET U OP LETTEN?

Zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld, kan er nog steeds spanning op de aansluitpunten staan. Schakel de lichtnetspanning uit als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.

INSTALLATIE

Deze schakelaar dient gevoed te worden via het lichtnet (230V, 50Hz). U plaatst deze schakelaar eenvoudig in een stopcontact.

MAXIMALE BELASTING

Het overschrijden van de maximale belasting (3500 Watt) kan leiden tot defecten en kortsluiting. Dit product is uitgerust met een thermische zekering, waardoor de stroom automatisch wordt afgesloten bij kortsluiting of overbelasting.

LIFE-SUPPORT

Dit apparaat zendt radiosignalen uit. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van draadloze apparatuur als u een pacemaker heeft. Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPAREREN

Open het apparaat niet. U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek nadat u het eerst heeft losgekoppeld van de netvoeding.


OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen. Houd het apparaat en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.

INTERFERENTIE

Als de prestaties van het draadloos signaal afnemen kan dit veroorzaakt worden door metalen voorwerpen of andere draadloze apparatuur in de buurt van of tussen de zender en ontvanger. Ook metaaldeeltjes in bijvoorbeeld dubbele beglazing (HR-glas) of betonnen vloeren en plafonds kunnen invloed hebben op het draadloos signaal.

ZCC-3500 DRAADLOZE STOPCONTACT SCHAKELAAR




1. LED INDICATOR

De schakelaar bevat een LED-indicator om de status te tonen. Zie hieronder de betekenis van de verschillende LED-indicaties.

LED FUNCTIETABEL

Verbindmodus	LED knippert 1x iedere 4 seconden
Verbinding gemaakt	LED knippert 3x (Schakelaar schakelt AAN-UIT-AAN-UIT-AAN)
Schakelaar opnieuw instellen	LED knippert snel





2. DOWNLOAD APP

Download en installeer eerst de KlikAanKlikUit App uit de Google Playstore of App Store om de schakelaar te verbinden met een ICS-2000 of Smart Bridge.

3. SCHAKELAAR PLAATSEN

Plaats de schakelaar in een stopcontact.



4. VERBIND SCHAKELAAR

Selecteer een kamer in de App.

A Druk op de + knop en kies voor KlikAanKlikUit. Druk op Premium Line en kies voor Zigbee AAN/UIT schakelaar. Volg hierna de stappen in de App. Voor het handmatig instellen van pushberichten ga naar de tabblad regels en kies voor Notificatie instelhulp.

5. HANDMATIG AAN-UIT SCHAKELEN

Met de ZCC-3500 kunt u uw verlichting/apparaat ook handmatig AAN of UIT schakelen door op de knop te drukken op de behuizing.

Druk kort op de knop
om de verbindingssmo-
dus te activeren



① VERBINDINGSMODUS ACTIVEREN VOOR ZIGBEE CONTROL STATION (ZOALS ICS-2000 / SMART BRIDGE)

Als de schakelaar niet is verbonden met een control station, kunt u de verbindingssmodus activeren door kort op de knop van de schakelaar te drukken.

De LED knippert langzaam om aan te geven dat deze zich in de verbindingssmodus bevindt.

RESET

Houd de knop
ingedrukt voor
6 sec.



Druk nogmaals
kort op de knop

① RESET SCHAKELAAR

⚠ Waarschuwing: Met deze stap wordt de schakelaar van de control station of de ZYCT-202 verwijderd. Om de schakelaar te resetten, drukt u 6 sec op de knop. De LED zal snel knipperen. Druk opnieuw kort op de knop. De socket gaat 2x AAN en UIT om de reset te bevestigen en activeert hierna de verbindingssmodus.

Het draadloze bereik neemt toe als u meer zigbee-producten toevoegt (meshing). Ga naar klikaanklikuit/premium-line voor meer informatie over meshing.

ZCC-3500 DRAADLOZE STOPCONTACT SCHAKELAAR



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

INDIEN HET PRODUCT NIET WERKT

- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

GARANTIE

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL WEGGOOIEN

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat het product, te weten:

model:	ZCC-3500 DRAADLOZE STOPCONTACT SCHAKELAAR
itemnummer:	70255/70255-02
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl/compliance

KLIKAANKLIKUIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl